

Údajový list testu a zobrazenia chýb AW-V5+

Výrobné číslo vnútornej jednotky:		Nastavte režim (kúrenie/chladenie/teplá voda):	Kúrenie/Teplá voda			
Výrobné číslo vonkajšej jednotky:		Prevádzkový režim pri čítaní:	Kúrenie			
Čas inštalácie:		Zobrazená teplota:		Nastavená:		
Ak chcete prečítať prevádzkové údaje, stlačte počas prevádzky šípky DOLE, HORE. Stlačte a podržte 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí prevádzkové menu. Pomocou šípok prejdite na ďalšiu hodnotu v ponuke. Zadať údaje do tabuľky a opakujte aspoň 3-krát každých 10 minút.						
Kód	Správa	Hodnota 1	Hodnota 2	Hodnota 3	Hodnota 4	Hodnota 5
Čas:						
1	Nastavte teplotu TUV.					
2	Nastavte teplotu vykurovania.					
3	Nastavte teplotu chladenia.					
4	Nastavte izbovú teplotu.					
5	Teplota okolia (Ta)					
6	Teplota teplej vody (Tw)					
7	Teplota vykurovacej vody (Th)					
8	Teplota chladiacej vody (Tc)					
9	Izbová teplota (Tr)					
10	Výstupná teplota zariadenia (Tout)					
11	Vstupná teplota zariadenia (Tin)					
12	S 2 teplota vnútorného ohrievača					
13	S 2 napájacie napätie (V)					
14	S 2 prúdová spotreba (A)					
15	S 2 rýchlosť kompresora (Hz)					
16	S 2 vonkajšia teplota vykurovania					
17	S 2 výstupná teplota kompresora					
18	S 2 teplota výfukových plynov					
19	S 2 tlak odparovania					
20	S 2 kondenzačný tlak					
21	S 2 pozícia EEV					
22	S 1 teplota vnútorného vykurovania					
23	S 1 napájacie napätie (V)					
24	S 1 prúdová spotreba (A)					
25	S 1 rýchlosť kompresora (Hz)					
26	S 1 vonkajšia teplota vykurovania					
27	S 1 výstupná teplota kompresora					
28	S 1 teplota výfukových plynov					
29	S 1 tlak odparovania					
30	S 1 kondenzačný tlak					
31	S 1 pozícia EEV					
32	Teplota výstupnej vody. ochrana príliš					
33	Teplota výstupnej vody. ochrana príliš					
34	Verzia softvéru vnútornej jednotky					
35	S 2 Verzia softvéru vonkajšej jednotky					
36	S 1 Verzia softvéru vonkajšej jednotky					